

Periodischer Wartungsplan Benzin und Diesel (Wendemesser)

Verbrennungsmotor	Trommelhacker	4h nach jedem Messerwechsel	nach jedem 3. Messer- wechsel	alle 8h (täglich)	nach den ersten 20h	alle 20h	alle 50h	alle 100h	alle 200h	alle 250h	alle 500h	alle 1000h	alle 12 Monate	alle 5 Jahre
Motor reinigen und Schrauben, sowie Muttern kontrollieren				X										
	reinigen und Schrauben, sowie Muttern kontrollieren			X										
Motorölstand prüfen und ggf. Motoröl auffüllen.				X										
Ölstand im Öl-Luftfilter prüfen und ggf. Öl auffüllen.				X										
Öl-Luftfilter bzw. Luftfilter kontrollieren / reinigen				X										
	Durchsicht auf Leckagen			X										
	Keilriemen prüfen			X										
	Hydraulikfiltereinsatz wechseln				X					X (jährlich)				
	Hauptlager abschmieren					X (½ jährlich)								
Kühlrippen von Zylinderkopf und Zylinder gründlich reinigen								X (wöchentlich)						
	Schaltkulisse auf dem Einfülltrichter (Rückw. - Vorw. - Stop) warten							X (wöchentlich)						
Batterieflüssigkeitsstand überprüfen								X (monatlich)						
	Messerschrauben (M20) austauschen		X					X						
	Messereinstellung prüfen	X		X										
Motorölwechsel Benzin					X		x							
Motorölwechsel Diesel					1. Wechsel			2. Wechsel	X					
Kraftstoff-Filter auswechseln									X (½ jährlich)					
Motorölfilter auswechseln									X (½ jährlich)					
	Hydrauliköl wechseln									X (jährlich)				
	Gegenschneide kontrollieren ggf. wenden oder erneuern					X								
	Gasdämpferstangen ölen							X (monatlich)						
Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen										X (½ jährlich)				
Einspritzdüsen reinigen und ggf. Abspritzdruck einstellen											X			
Motor überholen, falls erforderlich												X		
	Prüfen des Trommelhackers, durch sachkundiges Personal												X	
	Hydraulik- Schlauchleitungen ersetzen													X
	Messerwechsel	Messerwechsel je nach Anwendung durchführen. Der Messeranschleiffwinkel beträgt 45 °. Messer müssen naß geschliffen werden. Die Verschleißgrenze der Messer ist bei einer Länge von 120 mm (Messerlänge gemessen von der Messerspitze)												